

MissTilt

AJAC

INCLINOMETER HJÄLPER
DIG ATT TIPPA SÄKERT



VARNAR FÖR FARLIG LUTNING
I SIDA OCH LÄNGDLED

- Klar och tydlig visning
- Gröna och röda lysdioder
- Installationssatser anpassade till aktuella fordon
- Enkel installation tar 2 timmar
- Fabrikskalibrerad
- Levereras med önskade armgränser,
- t.ex. längdled 4,5° och sida 3°

www.ajac.se • info@ajac.se • +46763915520



Visningsenhet

Kablage är anpassat för aktuellt fordon, elanslutning 24 VDC, nyckelström. Visningsenheten monteras i förarhytten väl synlig för föraren. Enheten visar med lysdioder varåt det lutar och hur farlig lutningen är. När de röda lamporna blinkar bör flaket ej lyftas. Föraren fattar beslut avseende om tippning. Be gärna om hjälp för att hitta planare tippningsställe.



Vinkelgivare

Vinkelgivaren monteras på bastersta tvärbalk, typ dragbalk. Givaren mäter aktuell lutning i sid- och längdled med en noggrannhet på +/- 0,1 °.



Elektronikenhet



Här ställer man in önskade larmgränser i sid- och längdled. Önskas fabriksinställda larmgränser anges det vid beställning. Monteras bakom hytt: Kontaktanslutningar för vinkelgivare, visningsenhet och 24 VDC.