

ANVÄNDARHANDBOK



svenska



MAXIMAL SYNBARHET Högupplöst färgskärm Oöverträffad synbarhet även

KNAPPSATS

Intuitiv knappsats

i solljus

Upplyst

för snabb inskrivning

av data

FLEXIBILITETEN SOM GÖR OSS UNIKA

Skrivaren kan praktiskt placeras antingen undertill eller separat, om utrymmet så kräver





USB

USB-port för enkel konfigurering, arkivimport och export av utförda vägningar



print

UTSKRIFT AV RAPPORTER Utförda laster Lastade kunder Produkter hanteras per period med daglig ökning





TRÅDLÖS UPPKOPPLING Få förändringar i realtid på din dator eller till din epost



Användargränssnitt	3
Symboler	4
Kontakter	5
Hur instrumentet placeras	6
Navigering	7
Editing	9
Datum och tid	11
Att väga	13
Att nollställa tomvikt	14
Lastvägning	15
Att nollställa lastvikttotal	17
Att ta bort en delvikt	18
Nedräknande Dosering	20
Vägningsläge	22
Lastutskrift	26
Utskrift av lastade Produkter eller Totalsummor	28
Registerutskrift	29
Utskrift av Produkttotal per Kund	30
Utskrift av Produkttotal per Fordon	31
Utskrift av konfigurering	32
Utskrift av Vägningslogg	33
Register Ny - Radera - Start Lista och Sök Produktregister Kundregister Målviktsregister Register för Operatörens ID Fordonsregister Destinationsregister Blandningsregister Vikter På Vänt	34 35 39 41 43 44 46 48 50 52 56
Special-Målvikter	58
Val av Redskap	62
Export av Vägningslogg	63
Återställning av Registerfiler	65
Säkerhetskopiering av filer	67



Ta emot Registerfiler 🔀	69
Val av Registerfiler för Trådlös mottagning 🔀	70
	70
Diagnostik	72

Försäkran om EG överensstämmelse



Användargränssnitt





\checkmark	Ja	XS	8	Nej	XS
	Start	XS		Ny	XS
۱	Radera	XS		Start av lista	XS
Ŷ	Sök efter Innehåll	XS	Þ	Sök efter Initialer	XS
	Produkt	XS		Kund	XS
Ĺ	Målvikt	XS		Destination. Använd i Dumpervägning	5
Ē	Blandning	×		Fordon	×
i.	Ingång Special-Målvikt under utförande	XS	Þ	Special-Målvikt	XS
	Dosering	XS	i.	Gå ur Special-Målvikt under utförande	XS
	Redskap	XS		Bekräfta Dosering	XS
	Skriv ut System- konfigurering	XS	×	Diagnostik	XS
C	Matning	XS		Kalibrering	XS
	Ta emot Registerfiler trådlöst	×		Återställning	XS







Hur instrumentet placeras

Placera instrumentet så som passar bäst med hjälp av vredet på stödarmen. Skruva inte loss vredet för mycket, eftersom armen då öppnas i två delar.



Navigering förklarar hur du rör dig inom instrumentets sidor, hur du kan bekräfta eller aktivera en post.

Byt fönster

Knappen gör det möjligt att byta fönster, från Viktsidan till Huvudsidan, och från vilken sida som helst till Viktsidan. Detta är speciellt användbart för att snabbt återgå till Huvudsidan då du befinner dig på vilken sida som helst - du kan passera Viktsidan och sedan trycka på nytt på knappen Huvudsida. l Register kan du gå tillbaka till Viktsidan utan att ändra den nuvarande posten.

HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
Vikter På Vänt	•
Vägningsläge	0
Register	0
Vägningslogg	0
Inställningar	0
🖌 💊 🗸	الر
	*

Att navigera mellan fönster

		Vikter På Vänt	
		Vägningsläge	0
•		Register	٢
	Näata fänatar	Vägningslogg	٥
	Nasta Tonster	Inställningar	0
		- 🗡 🔆 🦌	_
		TER	25/09/14 08:57
		ter	25/09/14 08:57
		TER tter Kunder	25/09/14 08:57
		ter Kunder Målvikter	25/09/14 08:57
^	Föregående fönster	TER ter Kunder Målvikter Operatörens ID	25/09/14 08:57
<	Föregående fönster	TER ter Kunder Målvikter Operatörens ID Fordon	25/09/14 08:57 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•	Föregående fönster	TER ter Kunder Målvikter Operatörens ID Fordon Destinationer	25/09/14 08:57 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
¢	Föregående fönster	TER ter Kunder Målvikter Operatörens ID Fordon Destinationer Blandningar	25/09/14 08:57

HUVUDSIDA



25/09/14



Instrumentet



Föregående post

Nästa post

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	0
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
	· · ·

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	٥
LARSSON BYGG AB	٢
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	٥
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	٥

Bekräfta

UK	

Använd knappen för att aktivera kontrollfälten och för att bekräfta ett val, till exempel Kund eller Produkt, inför Vägning.

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	0
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Editing är det ingrepp du gör för att skriva in information i ett fält, till exempel för att skapa en Kund eller en Produkt.

..1.. Ingång



..2.. Editing

Skriv information i fältet med hjälp av knappsatsen. Om du håller knappen intryckt skrivs numret direkt.





Använd knapparna för att förflytta dig mellan tecknen då du måste korrigera ett namn eller ett värde du skrivit in.





Använd knappen för att radera ett tecken - eller hela namnet/ värdet genom att hålla den intryckt.

ESC

Använd knappen för att gå ur Editing utan att ändringarna utförs

..3.. Bekräfta



Bekräfta inskriven information

ΚU	IN	DREGISTER	25/09/14 (08:57
Na	G	ata		AB
Ga		MÖRNERSG/	ATAN	
Sta	u	Max antal 24 te	cken	
Lär	n			
			X	,



Datum och Tid kan korrigeras i Systeminställningar. Det är viktigt att uppdatera Datum och Tid om tidsinställning ändras genom sommartid.





..4.. Datum och Tid



Välj Datum och Tid





Gå in i Datum och Tid

..5.. Editing



Välj fält som skall skrivas



OK



Bekräfta det fält som skall skrivas, se kapitlet Editing för att se hur man skriver in data i ett fält

DATUM OCH TID	25/09/14 08	8:57
Dag	25	0
Månad	09	٢
År	2014	٢
Timmar	08	٢
Minuter	57	٥







Att nollställa tomvikt

Det är viktigt att nollställa tomvikten för att redskapsvärdet skall bibehållas på noll. Nollställd tomvikt kan variera på grund av:

- 1. att material sitter fast på skopan
- 2. att maskinens hydrauliska tryck har ändrats
- 3. att föregående nollställning inte utförts med redskapet fullständigt tömt



Vägning







..2..

Lasta materialet

(bild är endast ett exempel)

Med redskapet lastat, backa ut ur lastområdet och placera lyftarmen under Vägningssensorn



Lyft armen medan du kör fram mot avlastningspositionen. Vägningen sker under denna manöver. På displayen visas "Lyft".





16:50
TELL
00
r

..4..

Användaranvisning vers. 200714-00 SVENSKA



Att nollställa lastvikttotal

Utför Nollställning av vikttotal då lastningen är klar. Nollställningsinställningarna beror på de inställningar du har för System, Utskrift och Trådlöst.

0	Tryck på knappen	ERKKI		25/09/14 16:50
L	då du vill avsluta	TOTALT	t	PARTIELL
	Lastvikttotaler för aktuell Kund nollställs.	·	25,00	¹ 6,00 ⁴
	1	PRODUKT		
		STENMJÖL 0/4		
		KUND		
		LARSSON BYGG AB		
				6
		ERKKI		25/09/14 16:50
	Nu är dat klart för att	TOTALT	t	PARTIELL
	ladda en ny Kund	•	0,00	¹ 0,00 [°]
		PRODUKT		
		STENMJÖL 0/4		
		KUND		
		LARSSON BYGG AB		

Č,



Att ta bort en delvikt

En Delvikt kan tas bort om den sparats av misstag, eller om den överstiger önskad totalvikt, eller om du märker, under avlastning i behållare eller fordon, att det inte är möjligt att lasta av fullständigt: då måste du väga in återstoden på nytt, och ta bort detta resultat från totalen.

Att ta bort en delvikt

Tryck på knappen	ERKKI
då du vill ta bort en	TO ! VAR
av misstag eller då uppnådd total	Vill du ta
överstiger önskad	PRODUKI
totalvikt.	STENMJÖL
Vid detta tillfälle skall	KUND
bort Dolvikton Jasta	LARSSON B
försöka igen med en ny Vägning.	



Vägning



Bekräfta Ta bort

Att ta bort en återstående delvikt

Då en vägning inte lastas ur fullständigt skall en ny Vägning utföras och tas bort från Totalvikten. Om borttagningen är automatisk skall detta ske på följande vis:



Tryck på knappen för att ta bort den Vägning av återstående material som just totaliserats pga automatisk totalisering





Bekräfta Ta bort







Tryck på nytt på knappen för att ta bort Delvikten av det återstående materialet från den slutgiltiga totalvikten.





Bekräfta Ta bort

Om totaliseringen är manuell skall detta ske på följande vis:



Väg på nytt och tryck på knappen för att ta bort

ERKKI	25/09/14 16:50
TO ! VARNING	LL
Vill du ta bort delvikten?	0 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
	8



Nedräknande Dosering

Den Nedräknande Doseringen är en funktion som gör det möjligt att lossa övervikt genom att visualisera realvikten: på detta vis kan du stoppa avlastningen då du uppnått önskad Vikt.

Varning: avlastningen skall ske till den plats från vilken material lastas och inte till den behållare i vilken lastningen sker.

..1.. Upprätning mot Vägningssensor

Då Vägningen utförts, sänk lyftarmen tills referensmärkningen når Vägningssensorn.



Vägning

..2.. Bekräfta upprätning



En symbol visas på displayen för att visa att du är i rätt position

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	25,00	¹ 6,00 ⁴
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG A	B	
		6



Tryck på knappen OK

..3.. Utförande



En symbol visas på displayen för att visa att du är i utförande







..4.. Avlastning



Utför Vägningen av det återstående materialet. På detta vis erhåller du önskad Vikt.

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT t	PARTIELL
— 23,00	¹ 4,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
<u> </u>	ķ



Vägningsläge visar hur samling av Totalvikten sker.

Fundamentaltsettfinnstvåsätt: Inkrementell Vägningoch Målviktsvägning. Dessutom finns läget Vägningsläge Fordon, som är som Målvikt men med Kunden i automatisk lastning och med Blandningen som Målvikten men med förinställda Produkter som skall lastas.

Inkrementell Vägning



då startad blir denna till	ERKKI	25/09/14 17:27
"Att lasta"	ATT LAS. MOBIL KROSS 2 t	PARTIELL
	340,00	¹ 6,00
	PRODUKT	
	STENAR	
	KUND	
	PRODUKTION	
	📩 🃣	i iș





Fordon X

Vägningsläget Fordon indikerar ett val av en identifiering eller ett "mål" som förinställts, till vilket associeras både en förinställd Kund och ett Viktvärde som skall lastas. Om den Vikt som skall lastas är inställd till noll kommer Vägningen att fungera som en Inkrementell Vägning. Om istället Vikten som skall lastas är inställd som en Målvikt, kommer Vägningen att fungera som en Målviktsvägning.



Blandning X

	ERKKI	25/09/14 17:43
Vagningslage Blandning ör ott	MÅLVIKT t	PARTIELL
val av en förinställd blandning till vilken	21,00	¹ 0,00 [°]
vissa produkter har	PRODUKT	BLANDNING
förinställda Målvikter	KROSSAT NATURGRUS 0-18	BLANDNING 2
fixerade.	KUND	BLANDNING TOT.
	LARSSON BYGG AB	0,00
	• ••	<u> </u>

1 T

Þ







..1.. Huvudsida



Val av Vägningsläge sker i Huvudsidan, men måste först aktiveras (förutom Inkrementellt Läge som alltid är aktiverat) - detta sker på Systeminställningar under posten Aktivering av Vägningsläge.



..2.. Vägningsläge



Välj Vägningsläge



	HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
	Vikter På Vänt	0
•	Vägningsläge	0
	Register	0
	Vägningslogg	0
	Inställningar	0



Gå in i Vägningsläge



..3.. Val av läge



Välj önskat Vägningsläge



VÄGNINGSLÄGE	25/09/14 08:57
Vägning utan målvikt	٢
Vägning med målvikt	٢
Fordonsvägning	٢
Vägning av blandade produkter	٢



Gå in i Vägningsläge



..4.. Vägningsläge Målvikt

Vägningsläge valt, här Målvikt

ERKKI	25/09/14 17:09
MÅLVIKT MOBIL KROSS 2	PARTIELL
450,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT	
STENAR	
KUND	
PRODUKTION	
i 4	i iş

Alternativt val

Du kan även välja Vägningsläge (förutom Inkrementell vägning, som inte har ett eget register) genom att gå in på Huvudsidan/ Register, välja Register och sedan den önskade posten. Målviktsregistret används som exempel.

MÅLVIKTER		25/09/14 08	3:57
Ingen			
MOBIL KROSS 1	(t)	500,00	٥
MOBIL KROSS 2	(t)	450,00	٥
MOBIL KROSS 3	(t)	380,00	0
MOBIL KROSS 4	(t)	70,00	٥
MOBIL KROSS 5	(t)	460,00	٥
MOBIL KROSS 6	(t)	370,00	٥
	-		
	-2	>	



Utför Utskrift då lastningen är klar. Utskriftsval beror på dina Utskriftsoch Systeminställningar.

..1.. Skriv ut

Tryck på knappen Utskrift då du vill avsluta lastningen	TC BEKRÄFTA Utskrift sker. Var god vänta PROUDENT STENMJÖL 0/4 KUND LARSSON BYGG AB	25/09/14 16:30 :LL
Tryck Skriv ut för fler kopior	ERKKI TO VARNING Kontrollera utskriften. Tryck Skriv ut för fler kopior	25/09/14 16:50

Totalsumman nollställs ERKKI 25/09/14 16:50 och apparaten är redo TOTALT PARTIELL t för en ny last 0 0,00 0,00 PRODUKT STENMJÖL 0/4 KUND LARSSON BYGG AB -



Utskriftskorrigering

Utskriftskorrigering kan aktiveras i Utskriftsinställningar. Med denna aktiverad frågar apparaten, vid utskrift, om informationen är korrekt. Du kan då besluta att avbryta utskriften, gå tillbaka till Vägning och eventuellt väga nytt material eller ta bort den senaste vägningen.



Tryck på knappen da du vill avsluta lastningen. Vid utförd Utskrift följande två val:

туск ра кпарреп	ERKKI	25/09/14 16:50
dă du vill avsluta	TO VARNING	LL
lastningen. Vid utförd Utskrift finns följande två val:	Är utskriften korrekt? Tryck skriv ut för fler kopior	0 ⁴
-	PRODUKI	
	STENMJÖL 0/4	
	KUND	
	LARSSON BYGG AB	
Bekräfta Utskrift.	\sim	
Totalsumman nollställs —]	
Bekräfta inte utskriften,		



Bekräfta inte utskr och återgå till Vägning



Utskrift av Lastade produkter eller Totalsummor

För lastade Produkter kan Utskrift väljas för att ta reda på total lastkvantitet över tid, eller för en specifik tidsperiod. Denna kvantitet kallas för Totalsumma.

..1.. Skriv ut



I fönstret för Produkter: tryck på knappen för att utföra en Utskrift

PRODUKTER		25/09/14 08	3:57
BERGKROSS 0-35	(t)	4.570,50	٥
EU-SAND 0-2	(t)	2.150,30	٥
KROSSAT NATURGRUS 0-18	(t)	1.230,00	٥
MAKADAM 8-11	(t)	2.289,70	٥
MELLANSAND 0,2-0,6	(t)	750,40	٥
STENMJÖL 0/4	(t)	7.589,50	٥
VITT GRUS 0-8	(t)	4.888,80	٥
			$\mathbf{\mathbf{O}}$
		>	

..2.. Val av Utskrift



Välj önskad Utskrift: Skriv ut vald produkt Skriv ut alla använda Produkter Skriv ut alla Produkter Skriv ut alla Produkter, datumsorterade. Genom att föra in perioden, från datum till datum, erhålles en utskrift av alla lastade produkter, dag för dag, inklusive daglig procentvariation.

PRODUKTUTSKRIFTER	25/09/14 08:57
Skriv ut vald produkt	
Skriv ut alla använda produkter	
Skriv ut alla produkter	
Skriv ut alla produkter, datumsorte	rade 🗘

..3.. Bekräfta





I alla Register kan du skriva ut en lista över posterna för att kontrollera innehållet. Kundregistret används som exempel.

..1.. Skriv ut



l fönstret för varje register: tryck på knappen för att utföra en Utskrift

KUNDER 2	5/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	٢
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	٥
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	٥
💎 💔 🝊	- 🗡 🕂

..2.. Val av Utskrift



Välj Filutskrifter från listan. Andra register kan skrivas ut direkt eftersom Filutskrifter är det enda tillgängliga valet.

KUNDUTSKRIFTER	25/09/14 08:57
Filutskrifter	
Utskrift av kundens vägningslogg	
Utskrift av kundens totala utlastningar p	er produkt
Utskrift av alla kunders totala utlastning	ar per produkt

..3.. Bekräfta



Tryck på knappen för att starta Utskriften





Utskrift av Produkttotal per Kund

I Kundarkivet kan laster skrivas ut per vald Kund eller för alla kunder. Vägningslogg måste vara aktiverad.

..1.. Skriv ut



l fönstret för Kunder: tryck på knappen för att utföra en Utskrift

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	٥
HÅKANSSON BYGG AB	٢
LARSSON BYGG AB	٢
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	٢
NYBERG & SON BYGGNADS AB	٢
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

..2.. Val av Utskrift



Välj önskad Utskrift: Utskrift av Kundens vägningslogg Utskrift av kundens totala lastningar per produkt. Utskrift av alla kunders totala lastningar per produkt.



..3.. Bekräfta





Utskrift av Produkttotal per Fordon

I Fordonsarkivet kan laster skrivas ut per valt Fordon eller för alla Fordon. Vägningslogg måste vara aktiverad.

..1.. Skriv ut



l fönstret för Fordon: tryck på knappen för att utföra en Utskrift

FORDON			25/09/14 0	8:57
Ingen				
APN883		(t)	25,00	٥
CAR308		(t)	21,00	٥
FIM589		(t)	32,00	٥
LFA994		(t)	22,00	٥
PDI411		(t)	24,30	0
SMF069		(t)	27,60	٥
		Æ,	()

..2.. Val av Utskrift



Välj önskad Utskrift: Utskrift av Fordonets totala lastningar per fordon. Utskrift av alla Fordons totala lastningar per

produkt och fordon.

KUNDUTSKRIFTER	25/09/14 08:57
Filutskrifter	
Utskrift av kundens vägningslogg	1
Utskrift av kundens totala utlastningar per p	produkt
Utskrift av alla kunders totala utlastningar p	er produkt

..3.. Bekräfta





Utskrift av konfigurering

Systemkonfigureringen kan skrivas ut för enkel kontroll och analys för service.

Skriv ut



I Huvudsidan tryck på knappen för att utföra en Utskrift. Alternativt kan utskriften ske från Inställningar/Tillval:

HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
Vikter På Vänt	٥
Vägningsläge	٥
Register	٢
Vägningslogg	٥
Inställningar	٥





Utskrift av Vägningslogg

Utförda vägningar, sparade i Vägningsloggen, kan skrivas ut eller exporteras till ett USB-minne eller sändas trådlöst.

..1.. Vägningslogg



HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
Vikter På Vänt	0
Vägningsläge	0
Register	0
Vägningslogg	0
Inställningar	0
	_
	HUVUDSIDA Vikter På Vänt Vägningsläge Register Vägningslogg Inställningar

..2.. Utskrift av Vägningslogg



I fönstret Vägningslogg, välj Skriv ut Vägningslogg

VÄGNINGSLOGGFIL	25/09/14 08:57
Exportera vägningsloggfil (USB)	
Exportera vägningsloggfil (trådlöst)	
Skriv ut vägningslogg	



Tryck på knappen för att starta Utskriften

	ī		



25/09/14 08:57 0

0

0

0

Registren innehåller information angående utförda Vägningar. Dessa informationsposter kan väljas, och somliga av dem, Fordon, Destinationer, Carrier och Blandningar, måste vara aktiverade i Systeminställningarna för att kunna användas i Vägning. Även om de inte är aktiverade så kan dessa Register skapas eller ändras.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
~		Ļ

..2.. Register

HUVUDSIDA

Vikter På Vänt

Vägningsläge

Vägningslogg

Register



I Huvudsidan, välj



Gå in i Register

Gå in i Registret









I Registerfönstret, välj register

	/	7

	REGISTER	25/09/14 08:57
	Produkter	0
	Kunder	0
	Målvikter	0
	Operatörens ID	0
	Fordon	0
-	Destinationer	0
	Blandningar	0
		•

Användaranvisning vers. 200714-00 SVENSKA


Ny - Radera Start av lista och Sökning

I varje Register kan du utföra Ny, Radera, Start av lista och Sökning. I bilden används Kundregistret som exempel, men ingreppen är desamma i de andra Registren.



..2.. Editing



Skriv in namnet med hjälp av knappsatsen

KUNDER	25/09/14 08:57
Ing Namn	
	•
HÅ Max antal 24 taskan	•
LALISSON DI GGIND	•
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	٥
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
	NP 1



..3.. Bekräfta



Bekräfta inskriven information

..4.. Fortsätt



Fortsätt skriva in genom att välja fler fält



Gå in i inskrivning av information

	KUNDREGISTER	25/09/14 08:57
	Namn	BJÖRK BYGG AB
•	Gata	
	Postnummer	
	Stad	
	Län	
		**

Radera



Tryck på knappen för att radera vald post

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	0
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
V 🗰 🛋	

Start av lista



Tryck på knappen för att placera pilen i början av listan

	KUNDER	25/09/14 08:57
•	Ingen	
	BERG VÄG & BYGG AB	0
	HÅKANSSON BYGG AB	0
	LARSSON BYGG AB	0
	NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
	NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
	STRÖM BYGG & SCHAKT	0
	🍖 🌸 🔏	🊸 .



Sökning

..1.. Sökning av post



Tryck på knappen för att utföra en sökning av initialerna på en post i listan

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	0
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
- 🍖 🌸 🖉	🧼 🔶
	r



Tryck på knappen för att utföra en sökning av innehållet i en post i listan Finns endast i Registret för Fordon

FORDON		25/09/14 08	8:57
Ingen			
APN883	(t)	25,00	0
CAR308	(t)	21,00	٢
FIM589	(t)	32,00	٥
LFA994	(t)	22,00	٥
PDI411	(t)	24,30	0
SMF069	(t)	27,60	0
یہ 🔶 🏟	Æ	¢)

..2.. Editing



Skriv in initialen eller de första bokstäverna i namnet

KUNDER	25/09/14 08:57
Ing Hitta	
BE	0
HÅ Max antal 24 taskan	•
LAI	•
NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
V V 💜 🖓	

..3.. Bekräfta



Bekräfta inskriven information



Register

..4.. Resultat

Resultatet av Sökningen visas i listan

KUNDER	25/09/14 08:57
Ingen	
BERG VÄG & BYGG AB	0
HÅKANSSON BYGG AB	0
LARSSON BYGG AB	0
 NORDIN BYGGNADSFÖRETAG	0
NYBERG & SON BYGGNADS AB	0
STRÖM BYGG & SCHAKT	0
🕂 💔 🚰	📌 +

Användaranvisning vers. 200714-00 SVENSKA





Den Produkt som skall lastas skall väljas innan du påbörjar Vägning, dvs då totalen är noll: på detta vis kommer Produktens referens att inkluderas i förflyttningen. Att välja Produkten då en Vägning pågår (då alltså totalen inte är noll) sätter denna Vägning i väntläge och startar en ny förflyttning (Se Vikter På Vänt).



..2.. Bekräfta



Bekräfta valet



Gå in i Vägning utan att bekräfta valet



..3.. Ny produkt



Nollställa Totalsumma

		PRODUKTER		25/09/14 08:57
		BERGKROSS 0-35	(t)	4.570,50 🛇
	Väli äpokod poot	EU-SAND 0-2	(t)	2.150,30 🛇
	valj onskaŭ post	KROSSAT NATURGRUS 0-18	(t)	1.230,00 오
		MAKADAM 8-11	(t)	2.289,70 🛇
V		MELLANSAND 0,2-0,6	(t)	750,40 🛇
•			(t)	7,589,50 오
		VITT GRUS 0-8	(t)	4.888,80 🕥
C	Tryck på Nollställ ackumulerad Totalsumma för denna Produkt eller för alla	S 🛟 🌸	<i>T</i>	

Produkter -



Den Kund som skall laddas skall väljas innan du påbörjar Vägning, dvs då totalen fortfarande är noll: på detta vis kommer Kundens referens att inkluderas i förflyttningen. Att välja Kunden då en Vägning pågår (då alltså totalen inte är noll) sätter denna Vägning i väntläge och startar en ny förflyttning (Se Vikter På Vänt).



..2.. Bekräfta



Bekräfta valet och gå in i Vägning



Gå in i Vägning utan att bekräfta valet



..3.. Ny Kund



Användaranvisning vers. 200714-00 SVENSKA



Målviktsregister

För att kunna använda Målvikter måste "Vägningsläge för Målvikt" vara aktiverat och valt (se Vägningsläge). Målvikt är en vikt som förinställs som sedan räknas ned mot noll under påföljande Vägningar. Då nollläget har uppnåtts hörs en ljudsignal som betyder att lastningen är klar. Val av en ny Målvikt medan den pågående ännu ej har uppnåtts kommer att försätta denna i Vikter På Vänt (se Vikter På Vänt).



..2.. Bekräfta



Bekräfta valet

Gå in i Vägning utan att bekräfta valet

..3.. Ny Målvikt





0

Register för Operatörens ID

Registret Operatörens ID gör det möjligt att välja Namn på den Operatör som använder maskinen. Om operatörerna är aktiverade, efterfrågas vid start av instrumentet Operatörens ID - varje operatör skall kunna sitt ID. Om koden inte skrivs in kan instrumentet ej användas.





Inställningar



Gå in i Operatörens ID

Gå in i Register

..3.. Operatörens ID

Välj Operatörens ID

nEGISTEN	25/09/14 06:57
Produkter	0
Kunder	٥
Målvikter	0
 Operatörens ID	٢
Fordon	0
Destinationer	٥
Blandningar	٢

<u>p</u>



..4.. Val



		OPERATÖRS-ID	2	5/09/1	4 08	:57
		Ingen				
Valj onska	id post	ÅKE	33600	021	۲	0
		BROR	33611	199	۲	0
		CLAS	33677	745	۲	0
l		- DAG	33644	400	۲	0
Fältet för	Operatörens	ERKKI	33115	500	۲	٢
ID, i detta	exempel ej	HÅKAN	33633	304	۲	٥
aktiverat. att ingen i kommer a start	Det betyder nloggning att krävas vis		چ 😪	*)	

..5.. Bekräfta



Bekräfta valet

Gå in i Vägning utan att bekräfta valet

..6.. Nytt ID för Operatör



Operatörens inloggning



OК

Vid påslagning av instrumentet efterfrågas Operatörens ID-kod, utan vilken det inte går att fortsätta använda instrumentet



Bekräfta



Fordonsregister

För att kunna använda Fordon måste "Vägningsläge för Fordon" vara aktiverat och valt (se Vägningsläge). Fordonen representeras av registreringsskyltens nummer och av den Kund/Carrier som äger fordonet, och dessutom, om så är förinställt, innehåller detta register den Målvikt som skall lastas, vilken räknas ned mot noll efter hand som Vägningar utförs. Då noll-läget har uppnåtts hörs en ljudsignal som betyder att lastningen är klar.

Lasten kan dessutom delas upp i två Totaler, och för varje Total kan en annan produkt specificeras. Detta kan vara fallet vid en last som delas upp mellan dragbilen och släpet

..1.. Val af fält



Välj det Fält som skall associeras med dragbil och släp. Vanligtvis det första för dragbilen och det andra för släpet

ERKKI		25/0	9/14 17:43
MÅLVIKT t		Р	ARTIELL
32,00	1		0,00
PRODUKT			ľ
STENMJÖL 0/4			0,00
KUND		I	
LARSSON BYGG AB			0,00
👬 📣 🗄			ė

..2.. Ingång Fordon



...3...Val



Om varje Fordon associeras med en Kund kommer Fordonsregistret endast att visa de fordon som är kopplade till vald Kund. Välj önskad post

Fältet för Fordonsvikt är förinställt

					_
FORDON			:	25/09/14 08	3:57
Ingen					
APN883			(t)	25,00	0
 CAR308			(t)	21,00	٢
FIM589			(t)	32,00	0
LFA994			(t)	22,00	0
PDI411			(t)	24,30	0
SMF069			(t)	27,60	٥
¢	¢	۲	Æ	¢)



..4.. Bekräfta



Bekräfta valet

	-	

Gå in i Vägning utan att bekräfta valet

..5.. Nytt Fordon

	ERKKI	25/09/	14 17:43
	MÅLVIKT t	PA	RTIELL
Nytt val i Vägning	21,00	¹ (),00 [°]
	PRODUKT	CAR308	
	STENMJÖL 0/4		21,00
	KUND	T	
	LARSSON BYGG AB		0,00
	i 🍐	8	ė
Repetera valet om du vill föra in ett nytt fordon i valt fält			



Destinationsregister

Destinationer är den plats dit materialet skall transporteras, om annan än Kundens huvudkontor. Denna post krävs då en last skall avslutas och en Destination skall inkluderas i förflyttningen. För att kunna använda Destinationer, måste registret vara aktiverat i Systeminställningar, under Aktivera Destinationer.

..1.. Skriv ut eller Nollställ



Tryck på knappen Utskrift då du vill avsluta lastningen

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT t	PARTIELL
25,00	¹ 6,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
<u> </u>	Ļ

..2.. Bekräfta inskrift



Bekräfta inskrift av Destination



Skriv inte in någon Destination







Om varje Destination associeras med en Kund kommer Destinationsregistret endast att visa de destinationer som är kopplade till vald Kund. Välj önskad post

DESTINATIONER	25/09/14 08:57
Ingen	
LINKÖPING KOMMUN	0
NYA BRON NIDELVA	0
NYA SKOLAN	0
PARKERING SÖDER	0
PLANSKILD E4	0
TRONDHEIM SENTRALSTASJON	0
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, **



..4.. Bekräfta



Bekräfta valet

Gå in i Vägning utan att föra in Destination



Carrier-register

Carriern är den transportör som förflyttar materialet, om annan än Kunden. Denna post efterfrågas då du vill avsluta lastningen, och på detta vis kommer Carrier-referensen att inkluderas i förflyttningen. För att kunna använda Carrier, måste registret vara aktiverat i Systeminställningar, under Aktivera Carrier.

..1.. Skriv ut eller Nollställ



Tryck på knappen Utskrift då du vill avsluta lastningen

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT t	PARTIELL
25,00	¹ 6,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
🔒 🔺	ļ,

..2.. Bekräfta inskrift



Bekräfta inskrift av Carrier

Skriv inte in någon Carrier

Om Carrier är kopplad till valt fordon i Fordonsvägning, kommer denna att skrivas ut utan att fråga om bekräftan



..3.. Val









Bekräfta valet

Gå in i Vägning utan att föra in Carrier





Blandningsregister

För att kunna använda Blandningsregistret måste "Vägningsläge för Blandning" vara aktiverat och valt (se Vägningsläge). Blandning representeras av namn, total Blandning, de Produkter som ingår i Blandningen och den målvikt att lasta, som räknas ned mot noll under påföljande Vägningar. Då noll-läget har uppnåtts hörs en ljudsignal som betyder att Produkten är klar.

Om "Produktkvantitet" (i Systeminställningen "Aktivering av Vägningsläge") är inställt som "Ant. Skopor" kommer Målvikten att bytas ut mot det antal vägningar som skall lastas för varje produkt.

			ERKKI		25/09/	14 17:43
			MÅLVIKT	t	PA	RTIELL
E,	Tryck på k	knappen för		21,00	¹ C),00 [°]
	att gå in i	Registret	PRODUKT		BLANDNIN	IG
		Ī	KROSSAT NATURGE	1US 0-18	BLANDNIN	IG 2
			KUND		BLANDNIN	IG TOT.
			LARSSON BYGG AB			0,00
			*	*	i	ė,
			1	Val		

			BLANDNINGAR		25/09/14 08	8:57
			Ingen			
	Valj onska	Välj önskad post	BLANDNING 1	(t)	570,00	0
	Ī		BLANDNING 2	(t)	98,00	0
V	L		BLANDNING 3	(t)	654,00	0
•			BLANDNING 4	(t)	1.346,00	0
	Fält för Bla	Indningstotal	BLANDNING 5	(t)	240,30	0
			BLANDNING 6	(t)	27,60	0
			e	<u>نه</u> ا	ø	}

..2.. Bekräfta



Bekräfta valet



Gå in i Vägning utan att bekräfta valet





...3.. Ny Blandning



Välj produkt

Det finns två sätt för att välja Produkt för en Blandning: från Blandningsregistret eller från Vägningsläge för Blandning.

Val av Produkt från Blandningsregistret

..1.. Blandningsregister



..2.. Blandningsinnehåll



	BLANDNINGAR		25/09/14 08	8:57
	Ingen			
Gå in i vald	BLANDNING 1	(t)	570,00	٥
Blandningsinnehåll	BLANDNING 2	(t)	98,00	٢
	BLANDNING 3	(t)	654,00	٥
	BLANDNING 4	(t)	1.346,00	٥
	BLANDNING 5	(t)	240,30	٥
	BLANDNING 6	(t)	27,60	٥
	🔶 🌸	Æ)

..3.. Val



BLANDNINGSINNEHÅLL	25/0	9/14 08	3:57	
Namn		BLANDN	ING 2	
BERGKROSS 0-35	(t)		21,00	\bigcirc
EU-SAND 0-2	(t)		25,00	\bigcirc
 KROSSAT NATURGRUS 0-18	(t)	•	12,00	0
MAKADAM 8-11	(t)		40,00	٢
)

..4.. Bekräfta

att lasta



Bekräfta valet

Välj önskad post

Fält för Total Produkt



Gå in i Vägning utan att bekräfta valet

..5.. Ny produkt

		ERKKI		25/09/14 17:43
		MÅLVIKT	t	PARTIELL
Nytt val i	Vägning		12,00	¹ 0,00
		PRODUKT		BLANDNING
l		KROSSAT NATURGR	US 0-18	BLANDNING 2
		KUND		BLANDNING TOT
		LARSSON BYGG AB		0,00
			*	i i



Val av Produkt för Vägning





Vikter på Vänt finns i ett Register och består av de laster som ännu ej slutförts, och som därmed väntar på att raderas. Detta register är speciellt användbart för de laster som måste skjutas upp för att återtas senare.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT t	PARTIELL
25,00	¹ 6,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
🚹 📣	ė

Val

..2.. Vikter På Vänt







..3.. Val



Välj den Vägning som önskas utföras

VIKTER PÅ VÄNT		25/09/14 08:57
LARSSON BYGG	STENMJÖL 0/4	(t) 25,00 🗘
NORDIN BYGGNA	MAKADAM 8-11	(t) 10,50 🗘
PRODUKTION	STENAR	(t) 100,00 🗘
	VIKTER PÅ VÄNT LARSSON BYGG NORDIN BYGGNA PRODUKTION	VIKTER PÅ VÄNT LARSSON BYGG STENMJÖL 0/4 NORDIN BYGGNA MAKADAM 8-11 PRODUKTION STENAR



Om nödvändigt, gå in i Detaljer för Vikter På Vänt



..4.. Bekräfta



Bekräfta valda Vikter På Vänt som skall återtas i Vägning



Gå tillbaka till Vägning utan att återta valda Vikter På Vänt

..5.. Ny last







För att kunna använda Special-Målvikt måste "Vägningsläge för Special-Målvikt" vara aktiverat och valt (se "Systeminställningar", "Aktivering av Vägningsläge").

Special-Målvikt är en funktion där Målvikten och ett referensnamn kan ändras efter behov. Det är en funktion som är ämnad för de lastsituationer då det varken finns någon förinställd behållare eller något förinställt registreringsnummer för fordonet som skall lastas i Fordonsregistret. Vid användning av Fordon kan lasten delas upp mellan dragbil och släp, eftersom det finns två inskrivningsfält.

Den Målvikt som förinställts räknas ned mot noll under påföljande Vägningar. Då noll-läget har uppnåtts hörs en ljudsignal som betyder att lastningen är klar.

Ingång i Special-Målvikt



Tryck på knappen för att utföra en Special-Målvikt

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
^		ė
		Ţ





Använd knapparna för att välja den Målvikt som skall utföras. Valet kan ske per Namn och inte bara nödvändigtvis per Vikt.

ERKKI	25/0	9/14 16:50
MÅLVIKT t	F	PARTIELL
45,00	1	0,00°
PRODUKT	LASTBIL	
BERGKROSS 0-35		20,00
KUND	SLÄP	
BERG VÄG & BYGG AB		25,00
n 🚹 📣		ė



Utförande



Gå ur



Tryck på knappen för att tillfälligt gå ur Special-Målvikt utan att avsluta lastningen. Tillfällig utgång ur funktionen försätter lastningen under Utförande i Vikter På Vänt.

ERKKI	25/09/14 16:50
ATT LAS. t	PARTIELL
40,50	¹ 4,50 ²
PRODUKT	LASTBIL
BERGKROSS 0-35	15,50
KUND	SLÄP
BERG VÄG & BYGG AB	25,00
i 🍐	ė



Ingång



Tryck på knappen för att gå in i Special-Målvikt och fortsätta lastningen



Editing

..1.. Val af fält



Använd knappsatsen för att välja fälten Namn och Värde för Special-Målvikt

ERKKI	25/09	/14 16:50
MÅLVIKT t	P	ARTIELL
45,00	1	0,00 [°]
PRODUKT	LASTBIL	
BERGKROSS 0-35		20,00
KUND	SLÄP	
BERG VÄG & BYGG AB		25,00
📫 📣		Ŀ

..2.. Ingång



Tryck på knappen för att gå in i inskrivningsläget –

ERKKI	25/09/14 16:50
MÅ Värde (t)	LL
- 20,00	0°
PROPORT	LASTBIL
BERGKROSS 0-35	20,00
KUND	SLÄP
BERG VÄG & BYGG AB	25,00
🔒 🔥	ė



...3.. Editing



Varningar

1. Fältet för Namn kan lämnas tomt.

2. Fältet för Vikt kan vara Målviktsvärdet eller Noll. Vid det första kommer en Målviktsvägning att utföras under utförande, med utgångspunkt från Målvikten. Vid läget Noll utförs istället en Inkrementell Vägning, som alltså startar vid en Vikt om noll.

3. Det går att programmera endast ett fält för Vikt, det är inte nödvändigt att programmera bägge för att utföra en Vägning.

4. Bägge fälten skall programmeras av typen Målvikt eller Inkrementell.

..4.. Bekräfta



Bekräfta inskriven information





Val av Redskap

Med Redskap bestämmer du den del av maskinen där materialet lastas, på skopa, gaffel eller klämma. Varje gång du använder ett nytt redskap skall detta väljas för Vägning så att apparatens precision förblir oförändrad.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT	t PARTIELL
25,00	D ¹ 6,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
i 4	ė

..2.. Ingång Redskap



Tryck på knappen för att gå in i Redskap

HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
Vikter På Vänt	0
Vägningsläge	٥
Register	٥
Vägningslogg	٥
Inställningar	0



..3.. Redskap



l fönstret Redskap, välj önskat Redskap





Bekräfta valt Redskap —



Export av Vägningslogg

Vägningslogg för utförda vägningar innehåller alla Vikter på laster som utförts enligt valda data under Vägningen: Kund, Produkt, Destination, Fordon eller Blandning. Dessa kan exporteras till ett USB-minne för analys på dator, eller sändas trådlöst till denna.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
<u>, </u>		<u>i</u>

..2.. Vägningslogg



l Huvudsidan, välj Vägningslogg





Gå in i Vägningslogg





..3.. Export



l fönstret Vägningslogg, välj Exportera Vägningslogg (USB)



Tryck på knappen för att starta Exporten

VÄGNINGSLOGGFIL	25/09/14 08:57
 Exportera vägningsloggfil (USB)	
Exportera vägningsloggfil (trådlöst)	ľ
Skriv ut vägningslogg	

Om koppling till det lokala nätverket (LAN) försvinner, eller om kabeln till Trackweight-modemet är skadad, är Exportera Vägningslogg ett ingrepp som gör att du kan skicka alla utförda Vägningar som finns i minnet, såvida de inte har laster som väntar. Om det däremot finns laster som skall läggas till, kommer den första av dem som slutförs att göra möjligt även för de resterande Vägningarna (fortfarande i minnet) att sändas.

..4.. För in USB-minne



För in USB-minnet och tryck på knappen för att bekräfta export av Vägningsloggen



..5.. Bekräfta





Återställning av Registerfiler

Registren Produkt, Kund, Målvikt, Operatörs ID, Fordon, Destinationer, Carriers och Blandningar kan importeras från USB-minnet. Detta ingrepp är nödvändigt varje gång som Registret har ändrats utanför apparaten, eller om du vill importera Register som finns på en annan apparat.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
•		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		

..2.. Inställningar



l Huvudsidan, välj Inställningar
 HUVUDSIDA
 25/09/14 08:57

 Vikter På Vänt
 O

 Vägningsläge
 O

 Register
 O

 Vägningslogg
 O

 Inställningar
 O



Gå in i Inställningar



..3.. Verktyg



l fönstret Inställningar, välj Verktyg



Gå in i Verktyg

	INSTÄLLNINGAR	25/09/14 08:57
	Vägning	0
	System	0
	Skriv ut	0
	Trådlös	0
	Redskap	0
-	Verktyg	0
	Statistik	٥



..4.. Återställning av Registerfiler



..5.. För in USB-minne



För in USB-minnet och tryck på knappen för att bekräfta Återställning av Registerfiler

VERKTYG	25/09/14 08:57
Ge ! BEKRÄFTA	
Säl Sätt i USB-minnet och tryck Ja Säl för att starta. Åte	
Återställning av filer	
Återställning av inställningar	
Generell återställning	
	8

..6.. Bekräfta



Tryck på knappen för att bekräfta utförd Återställning

VERKTYG		25/09/14 08:57	
Ge ! BEKRÄFTA			
Säl Återställningen är klar.			
Säl			
Återotammig zumman			
Återställning av filer			
Återställning av inställningar			
Generell återställning			



Säkerhetskopiering av filer

Registren Produkt, Kund, Målvikt, Operatörs ID, Fordon, Destinationer, Carriers och Blandningar kan sparas (säkerhetskopiering) till USBminnet. Detta ingrepp är nödvändigt varje gång som Registret har ändrats på apparaten, eller om du vill exportera Register till en annan apparat.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
•		

..2.. Inställningar



l Huvudsidan, välj Inställningar HUVUDSIDA25/09/14 08:57Vikter På VäntImage: Comparison of the second second



Gå in i Inställningar



..3.. Verktyg



l fönstret Inställningar, välj Verktyg



Gå in i Verktyg

1	INSTÄLLNINGAR	25/09/14 08:57
	Vägning	0
	System	0
	Skriv ut	0
	Trådlös	0
	Redskap	0
-	Verktyg	0
	Statistik	0
ĺ		



..4.. Säkerhetskopiering av filer



I fönstret Verktyg, välj Säkerhetskopiering av filer



Starta Säkerhetskopieringen

	VERKTYG	25/09/14 08:57
	Generell säkerhetskopia	
•	Säkerhetskopia av filer	
	Säkerhetskopia av inställningar	
	Återställning Allmän	
	Återställning av filer	
	Återställning av inställningar	
	Generell återställning	
		۲

..5.. För in USB-minne



För in USB-minnet och tryck på knappen för att bekräfta Säkerhetskopiering av Registerfiler

VERKTYG	25/09/14 08:57		
Ge ! BEKRÄFTA			
Säll Sätt i USB-minnet och tryck Ja Säll för att starta.			
Återställning av filer			
Återställning av inställningar			
Generell återställning			

..6.. Bekräfta



Tryck på knappen för att bekräfta utförd Säkerhetskopiering



Ta emot Registerfiler

Ta emot Registerfiler är en order med vilken du trådlöst, eller via ipotweb. com, tar emot alla registerfiler eller de filer som valts i Inställningar Trådlöst, Ta emot Registerfiler. Val av vissa Register medför automatiskt val av andra då de är kopplade, till exempel Fordon, Kunder och Carriers.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI	25/09/14 16:50
TOTALT t	PARTIELL
25,00	¹ 6,00 ⁴
PRODUKT	
STENMJÖL 0/4	
KUND	
LARSSON BYGG AB	
	Ļ

..2.. Ta emot Registerfiler



Tryck på knappen för att automatiskt starta Ta emot Registerfiler. Detta är en genväg för kommando F3 som finns i Inställningar Trådlöst, Ta emot Registerfiler

HUVUDSIDA		25/09/14	1 08:57
Vikter På Vänt			٢
Vägningsläge			٥
Register			٥
Vägningslogg			٥
Inställningar			٥
	P h		
	•		



25/09/14 08:57

0

0

0

0

0



Val av Registerfiler för Trådlös mottagning

För att trådlöst ta emot Registerfiler skall dessa väljas i fönstret Mottagning av Registerfiler, som finns i Inställningar-Trådlös. Du kan välja alla registren eller en kombination av dem beroende på deras relation.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
~		Ļ

..2.. Inställningar

HUVUDSIDA

Inställningar



l Huvudsidan, välj Inställningar

an, välj Vikter På Vänt ar Vägningsläge Register Vägningslogg



Gå in i Inställningar



..3.. Trådlös



l fönstret Inställningar, välj Trådlös

Gå in i Trådlös






..4.. Ta emot Registerfiler



l fönstret Trådlös, välj Mottagning av Registerfiler

TRÅDLÖS	25/09/14 08:5	57
Extern kontakt	Modem 🤇	0
Baudrate	9600 🤇	0
Modem	TRACKWEIGHT 🤇	0
Protokoll	Skickar Total vikt 🤇	0
Ta emot filer	C	0



Gå in i Mottagning av Registerfiler



TA EMOT FILER



I fönstret Mottagning av Registerfiler, välj Alla eller en kombination av de önskade registren.



Bekräfta valt Register



25/09/14 08:57



Mottagning av Registerfiler kan startas även från denna sida.



I Diagnostik kan aktiviteter för kontroll och bekräftelser utföras, för att kontrollera att apparaten och dess yttre komponenter fungerar korrekt.

..1.. Huvudsida



Tryck på knappen för att gå in på Huvudsidan

ERKKI		25/09/14 16:50
TOTALT	t	PARTIELL
	0,00	¹ 0,00 [°]
PRODUKT		
STENMJÖL 0/4		
KUND		
LARSSON BYGG AB		
<u> </u>		

..2.. Val av Diagnostik



Tryck på knappen för att gå in i Diagnostik

HUVUDSIDA	25/09/14 08:57
Vikter På Vänt	0
Vägningsläge	0
Register	0
Vägningslogg	0
Inställningar	0

P

..3.. Diagnostik



I fönstret Diagnostik, välj önskad aktivitet









Gå in i önskad aktivitet

Användaranvisning ve	ers. 200714-00 SVENSKA
	10. 2007 IF 00 0VENOIV

0

0

0

0

0

0 O

•



Försäkran om överensstämmelse

Vi

Tillverkare Adress, Stad Land Veigroup srl Piazza G. Zanella 1/a - Sandrigo Italien

certifierar och försäkrar på eget ansvar att följande apparat

Beskrivning	Apparat för inhämtning och hantering av data
Tillverkare	veigroup sri
Märke	VEI
Modell	HelperX och därefter Millennium5

är framtagen i enlighet med kraven på elektromagnetisk kompatibilitet från följande standarder:

EN 61326-1 (2006)	Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för			
	laboratorieanuarria			
EN 50498 (2010)	Elektronisk utrustning för eftermontering i fordon			
och även följande standarder:				
ISO 14982 (2009)	Elektriska apparater med applikation på lantbruks- och skogsmaskiner			
ISO 13766 (1999)	Elektriska apparater med applikation på anläggningsmaskiner			

och är därmed utförd i enlighet med grundkrav och förordningar från EMC-Direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet), enligt de applikationer som beskrivs ovan för varje direktiv

30 mars 2012 Laboratorium: Prima Ricerca & Sviluppo Srl Via Campagna, 92 -22020 Faloppio (Co) – Italien Testrapport nr. EMCTR_120190-2 Datum för utfärdande 28-03-2012

Giuseppe Valerio Givseppe Valens

Produktansvarig Veigroup srl

Veigroup srl Piazza G.Zanella 1/A 36066 Sandrigo - Vicenza Tel.+390444 659118 Fax. +390444 658952 info@veigroup.com www.veigroup.com



info@veigroup.com www.veigroup.com