



Rosersberg 2014-03-19

## KALIBRERING X&5

F3 Start

Tryck F3

Varning Är du säker på att du vill kalibrera?

Konfirmera, med tom och stängd skopa, lyft sakta

Konfirmera, sänk skopan

Konfirmera, lasta en känd last i skopan, tryck OK och knappa in vikten

Konfirmera, lyft sakta med stängd skopa

Konfirmera, sänk sakta skopan i vägningsområdet till Tip Off, vid sensor

Konfirmera, tryck OK, fortsätt

Konfirmera, sänk skopan

Konfirmera, kör upp snabbt

Konfirmera, kalibrering pågår vänta.....

Konfirmera  
Kalibrering klar